

製品仕様



仕 様

項 目	内 容
サイズ	62×114×24mm
液 晶	TFT LCD タッチパネル
電 源	単四乾電池・USB供給
リーダ部	13.56MHz マルチリーダ
メモリー	付属メモリー
使用温度	-10℃ ~ 50℃
IC感知距離	~10mm
電池寿命	未接続、無操作状態で約12時間

MADE IN KOREA

付属部品

内 容	数 量
データターミナル	1
USBケーブル	1
USBメモリー	1
動作テスト用単四乾電池	4
取扱説明書	1

⚠ 使用上の注意

1. 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障や動作不良の原因となります。
2. 本製品に水をかけたりしないでください。水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。
3. 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での保管は避けてください。
4. 電池を入れたまま放置すると液漏れの原因となりますので長期間ご使用にならない場合は電池を抜き取ってください。
5. 本製品は精密機械ですので落としたり、無理な衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
6. タッチパネルを強い力で押さえたり、とがったペン先で押さないでください。故障や破損の原因になります。
7. 海外でご使用になる場合は、メーカー保証適用外となります。

※取扱説明書の色と製品の色は異なる場合があります。

スタート画面の説明



- シリンダー IC ロックなど、(株)シーズンテックが製造する機器に対し IC カードデータの登録や更新、履歴データ抽出などの作業を行うためのボタンです。



各機器との操作方法については、シーズンテックのホームページよりそれぞれのマニュアルをダウンロードしてください。URL: <http://www.season-t.jp/>

- シリンダー IC ロックなど、(株)シーズンテックが製造する機器の基本情報の確認や変更を行うためのボタンです。

各機器との操作方法については、シーズンテックのホームページよりそれぞれのマニュアルをダウンロードしてください。URL: <http://www.season-t.jp/>

- 本製品の基本情報の確認や、時計の修正、カードリーダーとして使用するときには操作するボタンです。

<データターミナル情報>の操作について



- データターミナルのバージョンを表示します。どんな機器と接続可能なのかが確認することができます。

データターミナルⅢでは、シリンダー IC ロック、マネジメントロック、エントランス IC 5000、エントランス IC 5000 Plus の操作が可能です。

- 内部の時計の日時を修正することができます (次項目参照)

- IC カード規格や IDm 情報を確認したり、PC に接続し、IC Lock Manager の顧客管理画面に IDm 情報を取り込むことができます (裏面参照)

時間補正の手順

- ①【日付変更】をタッチします。



- ②【→と+、-】のボタンを操作し年月日時間を変更します。



- ③変更完了したら【決】のボタンをタッチします。



- ④変更が完了したら【戻る】をタッチして画面を戻します。




注意！

シリンダーICロック、マネジメントロックなどの電子錠、エントランスIC5000スタンダード仕様、エントランスIC5000 Plusなどの認証機の時間補正は、各機器とデータターミナルを接続し通信状態から実施する接続機器情報操作の中のシリアル番号の上書きや変更を行うことで補正されます。

シリアル番号の上書きや変更手順はそれぞれの操作マニュアルを参照下さい。

カードリーダーの操作手順

- ①【カードリーダー】をタッチします。
- ②リーダー待ち受け画面が表示されます。
- ③画面下のCARDマークにICカードをかざします。
- ④ICカードのIDm情報が画面に表示されます。



データの確認・編集

- ◆開錠履歴やICデータを管理・編集するには管理ソフト「IC_LOCK MANAGER」が必要です。
- ◆管理ソフトや操作マニュアルは、ホームページからダウンロードしてください。
<http://www.season-t.jp/security/>
- ◆ダウンロード前に必ずPC環境確認や操作マニュアルを良くお読みください。
パスワードは **ic lock** です。
- ※エントランスIC 5000Plusは、管理ソフトが使用できません。
ワードパットでの閲覧・印刷は可能です。

●保証規定

- ・取扱説明書に従ったご使用方法で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理または良品と交換させていただきます。
- ・保証期間は、ご購入頂いてから1年間です。
- ・保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - ②施工後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損
 - ③火災、地震、水害、異常電圧、その他の天変地異などによる故障及び破損
 - ④保証書のご提示がない場合
 - ⑤保証書が未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑥故障の原因が本製品以外(原本体、電池、その他機器など)にある場合
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。



***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co.,Ltd.
株式会社 シーズンテック

本社 〒458-0815
 名古屋市緑区徳重3-104
 TEL052-878-7811 FAX052-878-3877
 mail:info@season-t.jp
 URL:http://www.season-t.jp